

### C. MIT DIESEL VON DER TANKSTELLE ÜBERBRÜCKEN.

1. An der nächsten Tankstelle einen Kanister mit Diesel füllen (für ein Einfamilienhaus zehn Liter pro Tag). **Wichtig: Es darf nur DIESEL verwendet werden!** Auf keinen Fall Restbenzin gebrauchen.
2. Die beiden Panzerschläuche vor dem Brenner für die spätere Erkennung bei der Wiederinbetriebnahme kennzeichnen (mit „rechts“ bzw. „links“ anschreiben).
3. Beim Filter beide gekennzeichneten Panzerschläuche mit einem 19-Zoll-Gabelschlüssel (oder Engländer) abschrauben.
4. Beide Schläuche in die Kanne mit dem Dieseltreibstoff eintauchen.
5. Der Störungsknopf leuchtet rot, wenn die Heizung eine Störung feststellt. Den Störungsknopf **maximal drei- bis viermal** betätigen.
6. Die Heizung sollte nun mit Diesel funktionieren.
- 7.

